



Preguntas frecuentes

DrillRight app

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción y explicación de la aplicación..... | 2 |
| Requisitos para usar la aplicación | 3 |
| Precisión de la aplicación | 5 |
| Preguntas sobre el inicio de la aplicación | 6 |
| Preguntas sobre la colocación de la televisión y el agujero de perforación en la aplicación | 9 |
| Posicionamiento manual..... | 12 |

Introducción y explicación de la aplicación

P. ¿Cómo funciona la aplicación DrillRight?

R. La aplicación DrillRight es una herramienta que te ayuda a colgar tu soporte de TV de Vogel's. Paso a paso, te guiamos a través del proceso de instalación.

¿Qué la hace única?

- La aplicación te muestra dónde colocar el primer agujero de perforación. Inicialmente, la aplicación te da una vista previa de cómo se verá tu televisor en tu pared desde la distancia.
- Utilizando la realidad aumentada, puedes arrastrar fácilmente el televisor a la posición deseada.
- Una vez que hayas elegido el lugar, acércate a la pared para ver el marcador verde. Trázalo con un lápiz. Ese es tu primer agujero de perforación.



P. ¿Por qué tienen una aplicación para colgar un soporte de TV?

R. Entendemos que colgar un soporte de TV no ocurre a menudo, especialmente considerando la larga vida útil de un soporte de TV de Vogel's. Por eso hemos reunido tantas comodidades como sea posible para guiarte paso a paso.

Por ejemplo, es bastante complicado y estresante determinar dónde perforar. El centro de la placa de pared puede no ser necesariamente donde estará el centro de tu TV. Si quieras determinar manualmente la posición del soporte de pared, tendrás que hacer bastantes medidas y cálculos.

Además, en la aplicación DrillRight, puedes ver de inmediato cómo se verá tu TV en tu pared. ¡Hay una buena posibilidad de que quede colgada como deseas después del primer intento!

P. ¿Cómo puedo instalar la aplicación DrillRight en mi móvil?

R. La aplicación DrillRight se puede descargar en un teléfono o tablet de la siguiente manera:

- Ve a la [App Store](#) o [Play Store](#) y busca 'DrillRight', selecciona y descarga la aplicación DrillRight o
- Escanea el código QR a continuación (que también puedes encontrar en la tarjeta dentro del embalaje) y descarga la aplicación:



Requisitos para usar la aplicación

P. ¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación DrillRight?

R. Puedes utilizar la aplicación con teléfonos y tablets Android versión 7.0 o posterior, o iPhone 10 o posterior. Sin embargo, cuanto más reciente sea tu sistema operativo, mejor funcionará la aplicación.

Por lo general, cuanto más nuevo sea tu teléfono, mejor será el resultado. Es preferible utilizar la aplicación con un teléfono que tenga como máximo 3 años de antigüedad. Esto garantiza que esté equipado con la mejor cámara y los mejores sensores, lo que permite determinar un agujero de perforación más preciso.

Además, tu teléfono debe ser compatible con "API de profundidad" para asegurar que varias cámaras funcionen bien juntas. Si tu teléfono es compatible con "API de profundidad", lo verás en la columna "Comentarios" de la [lista de dispositivos con "API de profundidad"](#).

Si tu dispositivo no cumple con estos requisitos, la App Store o Play Store indicará que la aplicación no es compatible con tu dispositivo y no podrás descargarla.



P. ¿Por qué solo puedo usar la aplicación si tengo una pared de hormigón o ladrillo sólido?

R. En una pared de hormigón sólido o ladrillo sólido, no necesitas preocuparte por dónde perforar.

Para una pared con montantes de madera, siempre necesitas perforar en los montantes. La aplicación no puede detectar dónde están esos montantes, por lo que no se puede determinar el primer agujero de perforación con ella. Sin embargo, aún puedes usar la aplicación para tener una idea de cómo quieras posicionar el televisor. Luego, deberás mover el agujero de perforación al montante más cercano. Si no quieres tener en cuenta los montantes, puedes comprar un adaptador de montante para posicionar un soporte de movimiento completo libremente en la pared.

Para otros tipos de paredes (o si no estás seguro del tipo de pared), siempre recomendamos consultar a un instalador profesional. Es posible que tengas una pared no sólida de hormigón o ladrillo. En ese caso, es posible que el televisor no se mantenga en su lugar sin una preparación adecuada. Es posible que necesites materiales de instalación adicionales.

P. ¿Qué información necesito para usar la aplicación DrillRight?

R.

- Necesitas saber qué tipo de pared tienes, ya que la aplicación solo se puede utilizar con paredes sólidas.
- Tipo de soporte de tu televisor. Esto permite que la aplicación determine si coincide con tu televisor. La aplicación también sabe qué preguntas de instalación y videos son relevantes.
- Modelo de tu televisor. Esto permite que la aplicación sepa si tu televisor se ajusta al soporte de TV.
- La aplicación también te pide que midas la distancia entre la parte inferior del televisor y la parte inferior de las tiras verticales, o entre la parte superior del televisor y la parte superior de las tiras. Esto se debe a que generalmente puedes montarlos de diferentes maneras, y porque los agujeros VESA pueden estar a diferentes alturas. De esta manera, la aplicación sabe a qué altura estará el televisor con respecto a la placa de la pared. Es útil si la aplicación te muestra cómo se verá en tu hogar.

¡Eso es todo! Por lo demás, la aplicación te dirá qué herramientas necesitas y los videos de instalación te ayudarán a través de todos los pasos de instalación.



Precisión de la aplicación

P. ¿Cómo de precisa es la aplicación DrillRight?

R. La aplicación DrillRight muestra el primer agujero de perforación con una desviación máxima de 3 cm. Los dispositivos más recientes proporcionan los resultados más precisos. Por lo tanto, siempre elige el teléfono más nuevo disponible para usar la aplicación.

Factores que garantizan el mejor resultado:

- Puntos de referencia en la pared, como papel tapiz con patrón o notas adhesivas
- Habitación bien iluminada
- Mide el resultado después para obtener una precisión adicional

P. ¿Cómo de preciso es el nivel en la aplicación DrillRight?

R. Depende de los sensores de tu teléfono, pero la mayoría de los teléfonos pueden indicar de un modo bastante preciso tu TV está nivelado. Asegúrate de que no haya fundas o botones obstruyendo. Monta tu TV nivelado en una posición paralela a la pared.

Preguntas sobre el inicio de la aplicación

P. Mi soporte de TV y mi TV no coinciden según la aplicación. ¿Qué debo hacer?

R. Hay 3 aspectos que deben coincidir para tener una coincidencia:

1. El patrón VESA (los agujeros de montaje en la parte posterior de tu televisor)
2. La altura del televisor
3. El peso del televisor.

Si alguno de los tres no coincide, deberías elegir otro soporte.

¿Y si la aplicación indica que tu televisor no coincide con tu soporte, pero estos 3 requisitos están en orden? Haz clic en "mi TV no está en la lista" en la pantalla de selección de TV y complete esta información. Si eso conduce a una coincidencia, puede continuar directamente en la aplicación.

¿Todavía no hay coincidencia? ¿No está claro por qué no hay coincidencia, o cree que la falta de coincidencia es incorrecta? Envíannos un mensaje a través de drillright@vogels.com.



The screenshot shows a red error message: "Lamentablemente, tu selección no coincide." (Unfortunately, your selection does not coincide.) Below this, two items are listed: a "TVM 3245" mount and an "LG 47LH4900" TV. Each item has its maximum dimensions and weight listed: TV size (43 inch), mount weight (15 kg), TV size (47 inch), and TV weight (22.4 kg). At the bottom right is a "Modificar la selección" (Modify selection) button.

P. ¿Por qué necesito estas herramientas?

R. La lista de herramientas varía según el soporte de televisión. Pero en general, necesitarás los siguientes elementos por diferentes razones:

- **Una taladradora**, por supuesto, para hacer los agujeros en la pared. También es prudente tener una aspiradora a mano para recoger el polvo y aspirar los agujeros.
- **Un lápiz**, para marcar el agujero de perforación recomendado por la aplicación DrillRight.
- **Una cinta métrica** para medir la distancia de las tiras hasta la parte inferior del televisor.
- **Cinta de pintor** para colgar el póster de DrillRight en la pared sin dañarla.
- **Tijeras** para recortar la plantilla de perforación. En el caso de una gran tarjeta de inserción, también puedes recortar el póster.
- **Un destornillador Phillips grande** para atornillar los pernos de las tiras verticales en la televisión.
- **Llave de vaso**: Usamos pernos hexagonales para montar la placa de pared en la pared porque se aprietan más fuerte en la pared que los pernos Phillips (que pueden deslizarse). También puedes usar una punta de llave de vaso y sujetar los pernos a la pared con un destornillador.
- **Llave Allen**: Para algunos modelos de movimiento completo, puedes usar una llave Allen para apretar las piezas sujetas al televisor en el soporte de pared. Algunos modelos también tienen opciones de ajuste que configuras con una llave Allen. Consulta el manual completo en www.manuals.vogels.com para esto.
- **1 o 2 tamaños de broca para hormigón/piedra**. Si se indican dos tamaños de broca, usa la más pequeña para perforar previamente.



Preparación

Necesitarás las siguientes herramientas

- Taladro
- Lápiz
- Cinta métrica
- Cinta de pintor
- Tijeras
- Destornillador de estrella grande
- Llave de tubo no. 10
- Llave Allen M4 (4 mm)
- Taladro de 8 mm o 5/16" para hormigón/ladrillo



Q



[Siguiente >](#)

P. ¿Por qué la aplicación pregunta dónde están las conexiones de mi televisor?

R. Si las conexiones de tu televisor están a la izquierda, entonces con un soporte de televisor de movimiento completo, es conveniente plegar el brazo hacia la derecha cuando empujas el televisor contra la pared. La mayoría de los soportes de TV de movimiento completo no son simétricos. Por lo tanto, la dirección en la que pliegas el brazo afecta dónde debes perforar.



P. ¿Por qué debo ser consciente del entorno cuando uso la realidad aumentada?

R. Si estás concentrado en tu pantalla y al mismo tiempo caminas por la habitación, un accidente puede ocurrir rápidamente. Por lo tanto, asegúrate de no tropezar con objetos o muebles y de evitar golpear cualquier cosa.




P. ¿Para qué sirve el póster?

R. El póster sirve como referencia visual que le indica a la aplicación cómo de grande es la pared y dónde está el teléfono con respecto a la pared. De esta manera, la aplicación sabe cuál debe ser el tamaño de la proyección de tu televisor, y también puedes moverte por la habitación durante este paso. También hay que considerar que cuando te acercas a la pared para marcar tu agujero de perforación, la aplicación usa el póster como punto de referencia para el lugar elegido para la televisión.

Preguntas sobre la colocación del TV y el agujero de perforación en la aplicación


P. La aplicación dice "Escanea el cartel", pero no sucede nada, ¿qué debo hacer?

R. Si todo se ha hecho correctamente, deberías haber colgado el póster que venía en el empaque en la pared, aproximadamente donde quieras colgar el televisor. ¿Tu póster no se convierte en una televisión en tu pantalla? Asegúrate de que haya suficiente luz en la habitación. Avanza o retrocede con tu cámara enfocada en el póster. O apunta brevemente al suelo y vuelve a intentarlo. Si la aplicación logra escanear correctamente tu póster, el póster en tu pantalla se convertirá en un rectángulo negro, y pasarás a la siguiente instrucción: "Mueve la televisión al lugar deseado".



P. La aplicación dice "Mueve la televisor hasta su posición final". ¿Qué debo hacer?

R. Mueve la televisión deslizando el dedo sobre la pantalla. Esto te permite elegir el mejor lugar para la televisión en tu habitación. Puedes mover la televisión hacia arriba, hacia abajo y lateralmente. El punto de perforación indicado en el siguiente paso se ajustará en consecuencia. ¿Estás satisfecho? Haz clic en "Confirmar la posición del televisor".



P. La aplicación dice "¡Ups! El póster no es lo suficientemente visible". ¿Qué debo hacer?

R. La cámara necesita registrar correctamente el póster para poder proyectar el televisor en el lugar correcto e indicar el punto de perforación correcto allí.

Esto significa que la mayoría del póster debe ser visible en la pantalla de tu dispositivo. Incluso cuando te acercas a la pared para marcar el agujero de perforación. Si tu punto de perforación planificado no está cerca del póster, puedes acercar el póster al agujero y volver a intentar el paso anterior.

Si la resolución de tu cámara no es muy alta o si la habitación está demasiado oscura, es posible que la aplicación también tenga dificultades para encontrar el póster.

¿Esperas que la aplicación vea el póster pero el mensaje permanece? Entonces apunta brevemente al suelo y vuelve a intentarlo. Moverse hacia adelante o hacia atrás también puede ayudar. Si eso no funciona, retrocede un paso en la aplicación o reiniciala.



P. Mi agujero de perforación se mueve un poco. ¿Cómo puede ser eso?

R. Con algunos dispositivos Android, el agujero de perforación puede moverse un poco cuando te acercas a la pared. Sin embargo, el agujero de perforación siempre debería volver al mismo lugar.

Si el agujero de perforación realmente no se queda en su lugar o si la placa de la pared está inclinada, puede haber habido un problema al determinar la posición del póster. Puedes retroceder un paso en la aplicación o reiniciar la aplicación para intentarlo de nuevo.





P. Mi póster está bloqueando mi primer agujero de perforación, ¿qué debo hacer?

R. ¡No hay problema, es solo papel! Simplemente márcalo y perfora a través del póster sin preocupaciones.

P. He perforado mi primer agujero, ¿y ahora qué?

R. Coloca la plantilla que viene en la caja nivelada en la pared y sabrás dónde deben ir los otros agujeros. ¡Por supuesto, también te guiaremos a través de este paso en la aplicación! Puedes seguir el video para una explicación breve, o puedes consultar [el completo manual on-line](#).

P. Mi televisor no está colocado en el lugar donde lo había ubicado con la aplicación DrillRight, ¿cómo es posible?

R. La aplicación DrillRight es una herramienta técnica y requiere atención al usarla. Antes de perforar, asegúrate de que las marcas de perforación estén en un lugar lógico, por ejemplo, colocando el televisor delante de ellas.

Aunque la aplicación DrillRight ha sido desarrollada y probada con cuidado, hay decenas de miles de televisores en nuestra base de datos, y cada día se agregan más. Esto hace imposible prever todas las posibles situaciones de uso.

¿Crees que hay un error en la aplicación o necesitas ayuda? Ponte en contacto con nosotros en drillright@vogels.com.

P. ¿Qué es la realidad aumentada?

R. 'Augmented Reality' significa 'realidad aumentada'. Tu teléfono o tablet añade un elemento a la imagen de la cámara que ves en tu pantalla. En este caso, se proyecta un televisor o una plantilla en tu pared. Así puedes ver cómo se vería tu pared con el televisor antes de perforar agujeros.

En caso de otros problemas / preguntas, contáctanos en: drillright@vogels.com

Posicionamiento manual

P. Todavía no entiendo cómo utilizar la aplicación. ¿Cómo determino manualmente la posición de mi soporte para televisor?

R.

Soportes fijos e inclinables - Posición horizontal


Coloca la placa de pared exactamente en el centro horizontal de donde debe ir tu televisor, por lo que es fácil.

Soportes fijos e inclinables - Posición vertical

La forma más rápida de determinar la altura ideal de un soporte fijo o inclinable es la siguiente:


- X: Monta las tiras en la parte trasera de tu televisor según las instrucciones. Mientras el televisor todavía está en el suelo, inserta la placa de pared en las tiras. Mide la distancia de uno de los agujeros de perforación hasta la parte inferior de tu televisor.
- Y: La distancia desde la parte inferior del televisor hasta el suelo (o el mueble del televisor). El centro del televisor debe estar aproximadamente a la altura de los ojos cuando estás sentado en el sofá.
 - Con las tecnologías de televisión modernas, afortunadamente no importa mucho si miras el televisor desde un ángulo. Por lo tanto, también puedes colgarlo un poco más arriba o más abajo si eso es más conveniente.
 - Los soportes inclinables se pueden colocar por encima de la altura de los ojos. También en este caso, la precisión del ángulo ya no importa. Posiciona el televisor donde no estorbe.

Marca el agujero de perforación a una altura de X+Y sobre el suelo (o el mueble del televisor).



Soportes para TV giratorios - Posición horizontal

La mayoría de los agujeros de perforación no están exactamente en el centro horizontal de tu televisor. Puedes encontrar qué tan lejos están del centro en [el manual en línea](#) (en el paso 2 bajo "Pared de concreto o ladrillo sólido") o en la tabla en la siguiente página. Si los brazos están plegados hacia la derecha, el centro del televisor queda a **H mm** a la izquierda de la placa de pared. Si los brazos están plegados hacia la izquierda, el centro del televisor queda a **H mm** a la derecha de la placa de pared.



Soportes para TV giratorios - Posición vertical

Nota: Las series TVM 3460 y TVM 3660 tienen una forma diferente de medición, explicada en la última página

Necesitarás 3 medidas para marcar la altura del agujero de perforación SUPERIOR:

- A: La distancia desde el agujero de perforación superior hasta la parte inferior de la tira vertical. Esta distancia depende del soporte que tengas y se encuentra en la tabla en la siguiente página.
- B: La distancia desde la parte inferior de la tira vertical hasta la parte inferior del televisor. Puedes medir esto con una cinta métrica después de montar las tiras verticales en el televisor.
- C: La distancia desde la parte inferior del televisor hasta el suelo (o mueble de televisión). El centro del televisor debe estar aproximadamente a la altura de los ojos cuando estás sentado en el sofá.
 - Con las tecnologías de televisión modernas, afortunadamente no importa mucho si ves el televisor desde un ángulo. Por lo tanto, también puedes colocarlo un poco más alto o más bajo si es más conveniente.

Marque el agujero de perforación SUPERIOR a una altura de A+B+C por encima del suelo (o del mueble para TV). Utilice la plantilla de perforación o la placa de pared del soporte para marcar los demás orificios.





Tabla de dimensiones

| Soporte para TV | Dimensión A | Dimensión H |
|---------------------------|-------------------------|-------------|
| TVM 1200/3200 series | 137 mm | 0 mm |
| TVM 1210 series | 114 mm | 0 mm |
| TVM 3210 series | 170 mm | 0 mm |
| TVM 1400/3400 series | 337 mm | 0 mm |
| TVM 1410/1610 series | 114 mm | 0 mm |
| TVM 3410/3610 series | 170 mm | 0 mm |
| TVM 1600/3600 series | 337 mm | 0 mm |
| TVM 1220 series | 254 mm | 192 mm |
| TVM 1240 series | 179 mm | 45 mm |
| TVM 1420 series | 354 mm | 237 mm |
| TVM 1440 series | 272 mm | 45 mm |
| TVM 1620 series | 373 mm | 282 mm |
| TVM 1640 series | 281 mm | 45 mm |
| TVM 3220 series | 238 mm | 237 mm |
| TVM 3240 series | 165 mm | 45 mm |
| TVM 3420 series | 371 mm | 282 mm |
| TVM 3440 series | 281 mm | 45 mm |
| TVM 3460 series | Vea la página siguiente | 45 mm |
| TVM 3620 series | 386 mm | 327 mm |
| TVM 3640 series | 295 mm | 45 mm |
| TVM 3660 series | Vea la página siguiente | 45 mm |
| TVM 3840 series | 365 mm | 45 mm |
| TVM 5400/5600 series | 368 mm | 0 mm |
| TVM 5440/5640/5840 series | 374 mm | 45 mm |
| TVM 5850 series | 301 mm | 0 mm |




Excepción: posición vertical para las series TVM 3460 y TVM 3660

Necesitarás 3 medidas para marcar la altura del agujero de perforación INFERIOR:

- **B:** La distancia desde el orificio en la barra inferior hasta la parte inferior del televisor.
Puede medir esta distancia con una cinta métrica después de montar los clips y las barras horizontales en el televisor.
- **C:** La distancia desde la parte inferior del televisor hasta el suelo (o mueble de televisión). El centro del televisor debe estar aproximadamente a la altura de los ojos cuando estás sentado en el sofá.
 - Con las tecnologías de televisión modernas, afortunadamente no importa mucho si ves el televisor desde un ángulo. Por lo tanto, también puedes colocarlo un poco más alto o más bajo si es más conveniente.

Marque el agujero de perforación INFERIOR a una altura de $B+C$ por encima del suelo (o del mueble para TV). Utilice la plantilla de perforación o la placa de pared del soporte para marcar los demás orificios.



Tenga en cuenta: la orientación de los clips de interfaz puede variar según su situación, dependiendo de la altura VESA (distancia vertical entre los orificios de montaje en la parte trasera del televisor). La medición anterior sigue siendo la misma.

